



COPADATA
do it your way

Manuel de zenon

Attributions

v. 7.50





©2016 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

Tous droits réservés.

La distribution et/ou reproduction de ce document ou partie de ce document, sous n'importe quelle forme, n'est autorisée qu'avec la permission écrite de la société COPA-DATA. Les données techniques incluses ne sont fournies qu'à titre d'information et ne présentent aucun caractère légal. Document sujet aux changements, techniques ou autres.

Table des matières

1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA	4
2. Attributions.....	4
3. Configuration dans Editor	6
4. Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail Attribution.....	6
5. Variable de déclenchement et type de déclenchement	7

1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

AIDE GÉNÉRALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l'aide, ou si vous souhaitez nous suggérer d'intégrer un complément d'information, veuillez nous contacter par e-mail : documentation@copadata.com (<mailto:documentation@copadata.com>).

ASSISTANCE PROJET

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez contacter l'équipe commerciale par e-mail : support@copadata.com (<mailto:support@copadata.com>)

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez contacter l'équipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com (<mailto:sales@copadata.com>).

2. Attributions

Les attributions permettent d'affecter la valeur actuelle d'une variable à une deuxième variable, dans le driver ou hors de celui-ci.

Dans



Informations concernant la licence

Composante de la licence standard d'Editor et du Runtime.

zenon, il est possible d'écrire les valeurs provenant du contrôleur directement dans une base de données SQL, ou d'écrire les modifications de valeurs d'un driver à un autre lorsqu'elles se produisent. Vous pouvez aussi faire des attributions entre projets.

Attention : les attributions entre projets ne sont exécutées que lorsque tous les projets ont été chargés.

TRANSFERT

Une attribution transfère la valeur, l'état et l'horodatage de la variable source à la variable cible.

Remarque : actuellement, les informations d'état et d'horodatage peuvent uniquement être traitées par les drivers suivants :

- ▶ Driver interne
- ▶ Driver SQL
- ▶ Driver AK (SICAM 230)

Les états Temps réel externe (T EXTERN), Temps réel interne (T INTERN) et Annonce heure d'été/heure standard (T CHG A) ne sont pas transférés. Ils sont définis par l'horodatage.

La résolution du signal doit, en conséquence, posséder les mêmes limites pour les deux variables (comportement de dépassement).

Le transfert de la valeur intervient en cas de modification d'une valeur : chaque fois que la valeur de la variable source change, la valeur de la variable cible change aussi. S'il est nécessaire de modifier la valeur de la variable cible indépendamment de celle de la variable source, la variable cible possédera dans ce cas une valeur différente aussi longtemps que la variable source ne sera pas modifiée.



Informations

Les attributions aux **variables internes** sont en outre exécutées uniquement sur le serveur.

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET

Élément de menu	Action
Nouvelle attribution	Insère une nouvelle attribution dans la liste.
Exporter tout (XML) ...	Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML.
Importer XML ...	Importe des fichiers XML.
Aide	Ouvre l'aide en ligne.

3. Configuration dans Editor

Pour définir les attributions :

1. Sélectionnez le sous-nœud **Attributions** dans le nœud **Variables** du **Gestionnaire de projet**.
2. Les attributions existantes sont affichées dans la vue de détail.
3. Sélectionnez l'action souhaitée dans le menu contextuel ou la barre d'outils, par exemple **Nouvelle attribution**.
4. La nouvelle attribution est affichée et peut être modifiée dans la fenêtre des propriétés.

Une attribution nécessite, de manière implicite :

- ▶ Un nom unique
- ▶ Une variable source
- ▶ Une variable cible

Lors de la sélection de la propriété **Variable source** ou **Variable de destination**, la liste de variables correspondantes est affichée ; sélectionnez la variable souhaitée. Chaque variable de chaque driver peut être sélectionnée en tant que source. La variable cible doit être accessible en lecture et en écriture.

Chaque modification de valeur de la variable source est immédiatement transmise à la variable cible de l'attribution.

Le menu contextuel disponible dans l'affichage détaillé du gestionnaire de projet vous permet de faire du copier, couper, coller, supprimer sur les attributions existantes.

4. Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail Attribution



LE MENU CONTEXTUEL

Élément de menu	Action
Nouvelle attribution	Insère une nouvelle attribution dans la liste.
Couper	Copie les entrées sélectionnées vers le presse-papiers et les supprime de la liste.
Copier	Copie les entrées sélectionnées et vers le presse-papiers.
Coller	Insère le contenu du presse-papier. Si une entrée portant le même nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de...
Effacer	Après une demande de confirmation, supprime les entrées sélectionnées de la liste.
Éditer cellule sélectionnée	Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance. Seules les cellules pouvant être modifiées peuvent être sélectionnées.
Propriétés	Ouvre la fenêtre Propriétés pour l'entrée sélectionnée.
Exporter XML (sélection)	Exporte tous les entrées sélectionnées sous forme de fichier XML.
Importer XML	Importe des entrées à partir d'un fichier XML.
Remove filter (Supprimer filtre)	Supprime tous les paramètres de filtre
Aide	Ouvre l'aide en ligne.

5. Variable de déclenchement et type de déclenchement

Une variable de déclenchement et un type de déclenchement peuvent être définis pour les attributions. Des attributions événementielles peuvent ainsi être définies. Les valeurs ne sont donc plus attribuées automatiquement, mais uniquement en cas de changement de la valeur d'une variable de déclenchement.

La variable de déclenchement doit être une `variable binaire`. Les configurations possibles sont les suivantes :

Variable de déclenchement	Type de déclenchement	Résultat
non défini		Chaque modification de la variable source entraîne l'attribution de la valeur source à la variable cible.
Définie	Front	L'attribution est uniquement exécutée si la valeur de la variable de déclenchement change de 0 en 1. Seul un bord positif de la variable de bit entraîne l'annulation de l'attribution. L'attribution n'est plus déclenchée par un changement de valeur de la variable source.
Définie	État	L'attribution est toujours effectuée, tant que la variable de déclenchement comporte la valeur 1. Chaque fois que la valeur de la variable source change, l'attribution est exécutée et la valeur est écrite dans la variable cible. L'attribution reste active jusqu'à ce que la valeur de variable de déclenchement redevienne 0.